

**Комплектная станция
гидропривода
Г48-ЗУ131**

Паспорт
Г48-ЗУ131 ПС

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Назначение и область применения	3
2. Состав станции гидропривода	3
3. Устройство и работа	3
4. Электрооборудование	I2
5. Гидросистема привода станка	I4
6. Гидросистема смазки подшипников шпинделя шлифовальной бабки	I4
7. Гидросистема смазки направляющих стола	I4
8. Порядок установки	I4
9. Подготовка к работе	I5
10. Регулирование	I6
II. Особенности разборки и сборки	I6
I2. Техническое обслуживание	I6
I3. Возможные неисправности и методы их устранения	I7
I4. Техническая характеристика	I8
I5. Комплект поставки	I8
I6. Свидетельство о приемке	I8
I7. Свидетельство о консервации	I9
I8. Свидетельство об упаковке	I9