

4 - ТР - 0191

НА 72 ЛИСТАХ - ЛИСТ 1.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНОЙ МАШИНЫ

ГКМ 1200 -

СО Д Е Р Ж А Н И Е .

№ п/п	Наименование	№ листа
А.	Назначение	3
В.	Техническая характеристика ГММ 1200	3
В.	Общее описание ГММ 1200	4
Г.	Устройство, уход и регулировка механизмов	7
	1. Станина	7
	2. Высадочный ползуи	9
	3. Зажимной механизм	11
	4. Коленчатый вал	18
	5. Приводной вал	20
	6. Установка мотора	29
	7. Ограничитель подачи	29
	8. Охлаждение матриц	32
	9. Кожухи и ограждения	34
	10. Пневматическое управление	34
	11. Смазочная система	43
	12. Электрооборудование	63
Д.	Спецификация электрооборудования	70
Е.	Ведомость подписников качения	71