


ЗАО «НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ»



**ПРЕСС-НОЖНИЦЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ**

модели **НГ5224**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НГ5224.00.001 РЭ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Основные технические данные	5
3. Комплектность пресс-ножниц	7
4. Состав изделия	8
5. Устройство и работа пресс-ножниц	10
6. Электрооборудование	34
7. Смазка пресс-ножниц	42
8. Порядок установки	45
9. Указание мер безопасности	47
10. Порядок работы	50
11. Возможные неисправности и методы их устранения	53
12. Свидетельство о приемке	54
13. Свидетельство о консервации	57
14. Свидетельство об упаковке	58
15. Гарантийные обязательства	58
16. Сведения о ремонте	59
17. Сведения об изменениях в пресс-ножницах	60




Рис. 1. Расположение составных частей и органов управления пресс-ножниц.