

№ п/п. Подп. и дата. Вв. ч/в. Инв. №. Подп. и дата.




Рис. 3
 Общий вид с обозначением
 составных частей

Изм. № 1
Исполн. Подп. и дата

ИБ 22008-00-001РВ

Лист 14

Вид А Лист 13 Втулка I Лист 13




Рис. 4. Общий вид с обозначением составных частей

Перечень составных частей машины.

Табл. 4.

Поз. см. рис. 3, 4.	Наименование	Модель машины				
		ИВ2213В	ИВ2216В	ИВ2219В	ИВ2220В	ИВ2222В
I.	Рама	-	-	ИВ2220-11-001	ИВ2220-11-001	ИВ2222-11-001
2.	Стойки	ИВ2213-12-001	ИВ2216-12-001	ИВ2219-12-001	ИВ2220-12-001	ИВ2222-12-001
3.	Опора откидная	ИВ2213-12-401	ИВ2216-14-001	ИВ2220-14-001	ИВ2220-14-001	ИВ2222-14-001
4.	Припособление для гибки конических заготовок	ИВ2213-15-001	ИВ2216-15-001	ИВ2219-15-001	ИВ2220-15-001	ИВ2222-15-001
5.	Привод главный	ИВ2213-21-001	ИВ2216-21-001	ИВ2220-21-001	ИВ2220-21-001	ИВ2222-21-001
6.	Привод регулировки боковых валков.	ИВ2213-22-001	ИВ2216-22-001	ИВ2219-22-001	ИВ2220-22-001	ИВ2222-22-001
7.	Механизм наклона откидной опоры	ИВ2213-23-001	ИВ2216-23-001	ИВ2220-23-001	ИВ2220-23-001	ИВ2222-23-001
8.	Валок верхний	ИВ2213-31-001	ИВ2216-31-001	ИВ2219-31-001	ИВ2220-31-001	ИВ2222-31-001
9.	Валки боковые	ИВ2213-32-001	ИВ2216-32-001	ИВ2219-32-001	ИВ2220-32-001	ИВ2222-32-001
10.	Механизм автомати- ческого останова и реверсирования вал- ков.	ИВ2213-34-001	ИВ2216-34-001	ИВ2220-34-001	ИВ2220-34-001	ИВ2222-34-001
II.	Инструмент	-	ИВ2216-64-001	ИВ2219-64-001	ИВ2220-64-001	ИВ2222-64-001
12.	Выключатель колес- ный	ИВ2220-65-001	ИВ2220-65-001	ИВ2219-65-001	ИВ2220-65-001	ИВ2220-65-001
13.	Ограждение	ИВ2213-71-001	ИВ2216-71-001	ИВ2219-71-001	ИВ2220-71-001	ИВ2222-71-001
14.	Смазка	ИВ2213-81-001	ИВ2216-81-001	ИВ2220-82-001	ИВ2220-82-001	ИВ2222-81-001
15.	Электрооборудование	ИВ2213-91-001	ИВ2216-91-001	ИВ2219-91-001	ИВ2220-91-001	ИВ2222-91-001
16.	Электрощкаф	ИВ2213-92-001	ИВ2216-92-001	ИВ2220-92-001	ИВ2220-92-001	ИВ2222-92-001
17.	Пульт управления	ИВ2213-93-001	ИВ2216-93-001	ИВ2220-93-001	ИВ2220-93-001	ИВ2220-93-001

ИВ22008-00-001РЭ