

МИНИСТЕРСТВО
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Молодечненский станкостроительный завод

СТАНОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ
МОДЕЛЬ МН 18-47

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МН18-47.00.000 РЭ

1990 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	9. Порядок установки	1
2. Основные технические данные и характеристики	10. Порядок работы	1
3. Комплект поставки	11. Возможные неисправности и методы их устранения	1
4. Указания мер безопасности	12. Особенности разборки и сборки станка	1
5. Состав станка	13. Свидетельство о приемке	1
6. Устройство, работа станка и его составных частей	14. Сведения о консервации и упаковке	1
7. Электрооборудование	15. Указания по эксплуатации	1
8. Система смазки	Приложение. Материалы по быстрой замене изнашивающихся деталей	1

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Учб. № 1001. Подп. и дата. Взам инв. № 40184. Подп. и дата.

МН18-47.00.000 РЭ				Специальный вертикально сверлильный станок мод. МН18-47.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов
Разраб.	Рак			4.01.91	А	2
Провер.	Крыжович			4.01.91		33
Н.контр.	Шейн				МСЗ, ДГК	
Утв.	Короткий					

Шв. № подл. Подп. и дата
 Шв. № подл. Подп. и дата
 Шв. № подл. Подп. и дата




Рис. 1. Общий вид станка МН18-47.

МН18-47.00.000 РЗ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата