

Пресс гидравлический насадочный
усилием 630 тс ПА6738



Руководство по эксплуатации

ПА6738.000.001 РЭ

№ подл.	Дата	Зам. инв. №	Инв. №	Субл.	Подп. ч. дата
6439	6.2.8				

Содержание

1. Техническое описание

	Стр.
1.1. Назначение и область применения	4
1.2. Состав пресса	5
1.3. Устройство и работа пресса и его составных частей	10
1.4. Электрооборудование	35
1.5. Гидрооборудование	48
1.6. Система смазки	59

2. Инструкция по эксплуатации

2.1. Указания мер безопасности	66
2.2. Порядок установки	68
2.3. Подготовка к работе. Пуск	76
2.4. Настройка и наладка пресса	77
2.5. Регулирование	79
2.6. Режимы работы	80
2.7. Схема расположения подшипников	83

3. Паспорт

3.1. Общие сведения	87
---------------------	----

3084.1.1.

ПАБ738. 000 001 РЗ

Фронтман
Португалия
Франция
Италия

Министерство
Энергетики
и
Теплоэнергетики
СССР

Пресс гидравлический на-
дочный усилием 630 тс

Руководства по
эксплуатации

89 628-100

3.2. Основные технические данные и характеристики	88
3.3. Сведения о ремонте	93
3.4. Сведения об изменениях в прессе	97
3.5. Комплект поставки	99
3.6. Свидетельство о приемке	103
3.7. Свидетельство о консервации	106
3.8. Свидетельства об упаковке	107
3.9. Гарантии	108

Приложения : 1. Материалы по быстроснашиваемым деталям	109
2. Прилагаемые чертежи и схемы	127

3
 925489 62
 3084.1.1
 ПАВ738
 000.001Р3

Пресс гидравлический насадочный
усилием 630 тс ПА6738

Руководство по эксплуатации

приложение 1

Материалы по быстрознашиваемым деталям

109
109Э

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взян. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925488	6.2.8. 1/6			

Пресс гидравлический насадочный усилителем
630 тс ПА6738

Руководство по эксплуатации
приложение 2

Прилагаемые чертежи и схемы

Инв. № табл. Подп. и дата. Инв. № дубл. Подп. и дата.

925488 62 17/02

127
1279

5.084.1.1