

СССР

Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

СТАНОК

ПРИВОДНОЙ ГИБОЧНЫЙ
ДЛЯ ПРУТКОВ АРМАТУРЫ

С-146Б (СМЖ-173А)

Техническое описание
и инструкция по эксплуатации
С-146Б.ТО

Формуляр
С-146Б.ФО

1976

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение	5
--------------------	---

Часть I — Техническое описание

1. Назначение	7
2. Технические данные	7
3. Состав, устройство и работа станка и его составных частей	7

Часть II — Инструкция по эксплуатации

1. Общие указания	9
2. Указания мер безопасности	9
3. Порядок установки	11
4. Подготовка к работе и проверка технического состояния	11
5. Порядок работы	12
6. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей	13
7. Указания по текущему ремонту	13
8. Перечень работ для различных видов технического обслуживания	14
9. Указания по смазке	14
10. Правила хранения, консервация	17
11. Транспортирование	17
12. Приложение (9 рисунков)	18—25

Часть III — Формуляр

1. Общие указания	29
2. Отзыв о работе	29
3. Общие сведения о станке	30
4. Основные технические данные	30
5. Характеристика зубчатых передач	30
6. Характеристика подшипников качения	31
7. Характеристика ремней	31
8. Характеристика уплотнений	31
9. Характеристика электрооборудования	32

10. Комплект поставки	32
11. Свидетельство о приемке	33
12. Гарантийные обязательства	33
13. Сведения о рекламациях	34
14. Сведения о хранении, консервации и расконсервации станка при эксплуатации	35
15. Учет неисправностей при эксплуатации	36
16. Учет технического обслуживания	37
17. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	38
18. Учет работы	39
19. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	40
20. Сведения о замене составных частей станка во время эксплуатации	41
21. Учет проведенных ремонтов станка и его составных частей . . .	42