

Инструкция по обслуживанию и уходу

для

машин для распыления и разлива полиуретана

S G N IO - I2

Машина №:

ФЭБ Пласттехник Трайц

24 м. 5

СОДЕРЖАНИЕ

		Страница
1.	Общее	3
2.	Узлы машины для распыления и разливки полиуретана	3
2.1.	Хранение компонентов	3
2.2.	Контур воздуха и средства промывки	3
2.3.	Дозировка компонентов А и Б	4
2.4.	Репиркуляционная смешительная головка	4
2.5.	Подмости машины	4
2.6.	Электрическое оборудование	4
2.7.	Возможные дополнительные устройства	4
2.7.1.	Мешалка бака, комп. А	4
2.7.2.	Наполнение бака	4
2.7.3.	Удлинение змеевикового пакета 5 м	5
2.7.4.	Прецизионный шестеренчатый насос, 10 см ³ /об 5	5
2.7.5.	Прецизионный шестеренчатый насос, 4,8 см ³ /об 5	5
2.7.6.	Звездочки	5
2.7.7.	Распылительный пистолет	5
3.	Краткое описание	5
4.	Технические данные	8
5.	Пуск в эксплуатацию	8
5.1.	Подготовка к пуску в эксплуатацию	8
5.2.	Настройка соотношения смешивания	10
5.3.	Наладка машины	12
5.4.	Наладка машины при различном исполнении машины	13
5.4.1.	Исполнение с репиркуляционной смешительной головкой	13
5.4.1.1.	Обслуживание при разливе	13
5.4.2.	Исполнение с распылительным пистолетом	14
5.4.2.1.	Обслуживание при распылении	14
5.5.	Перестройка и пристройка различных смешительных головок	14
5.6.	Дополнение средства промывки и компонентов	15
5.7.	Неисправности	16
5.8.	Изъятие из эксплуатации	18
5.8.1.	Перерыв до 15 часов	18
5.8.2.	Перерыв до истечения гарантийного срока сырья	18
5.8.3.	Изъятие из эксплуатации на более продолжит. время	18
5.9.	Смена сырья	19
5.9.1.	Системы пен, которые не существенно отличаются друг от друга	19
5.9.2.	Системы пен, которые существенно отличаются друг от друга	19

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для

машины для распыления и разлива полиуретана

SGN IO - I2

Машина №: 341 14 009

Содержание:

- 1 Протокол проверки
- 2 Изображение
- 3 Технические данные
- 4 Перечень запасных частей
- 5 Инструкция по транспортировке
- 6 Инструкция по обслуживанию
- 7 инструкция по смазке
- 8 Электрическая и принципиальная схемы
- 9 Наполнение бака