

ООО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»

УТВЕРЖДАЮ:

**Директор
ООО «Станкостроитель»**

_____ **В. Я. Прихидько**

**СТАНОК
сверлильно-пазовальный
модели СВПГ-2А**

**Руководство по эксплуатации
СВПГ-2А.00.000 РЭ**

г. Днепропетровск

2004г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения о станке	3
2	Основные технические данные и характеристики	5
3	Комплектность	8
4	Указание мер безопасности	9
5	Состав станка	12
6	Устройство, работа станка и его составных частей	14
7	Электрооборудование	30
8	Пневмогидросистема и система смазки	35
9	Порядок установки	44
10	Порядок работы	48
11	Возможные неисправности и способы их устранения	52
12	Особенности разборки и сборки при ремонте	53
13	Сведения по запасным частям	54
14	Сведения о приемке	63
15	Хранение	69
16	Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	70
17	Гарантии изготовителя	75
	Лист регистрации изменений	76

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений на станке, не влияющих на его потребительские свойства, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	СВПГ-2А.00.000 РЭ			
		Разработал			СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ	Лит.	Лист	Листов
		Проверил				А	2	76
		Н. контр.			ООО “Станкостроитель”			
		Утвердил						

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО- ПАЗОВАЛЬНЫЙ
Модели СВПГ-2А





Рис. 1.1

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СВПГ-2А.00.000 РЭ

Лист
4