

И-647.

005.059.52.В

57

РАДИАЛЬНО СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

VR 2

Технический паспорт

127-67-РА-Р

СОДЕРЖАНИЕ

№ стати	Наименование стати	страна
	Введение . . . . .	1
	Предисловие . . . . .	1
	Список чертежей . . . . .	4
I.	Ориентировочные данные станка . . . . .	5
II.	Специальные принадлежности . . . . .	6
III.	Технические данные станка . . . . .	7
IV.	Техническое описание и принцип станка . . . . .	9
V.	Возможность обработки станка . . . . .	10
VI.	Транспорт станка . . . . .	11
VII.	Установка станка на фундамент . . . . .	11
VIII.	Подвод тока . . . . .	13
IX.	Электрооборудование станка . . . . .	13
X.	Описание главных органов станка, их обслуживание и ремонт . . . . .	15
	а/ Органы обслуживания станка . . . . .	15
	б/ Обслуживание шпиндельной головки . . . . .	16
	в/ Закрепление шпиндельной головки и наладка зажимного устройства . . . . .	19
	г/ Направляющие шпиндельной головки на рукаве и их наладка . . . . .	20
	д/ Перемещение шпиндельной головки . . . . .	20
	е/ Поднимание и опускание рукава . . . . .	20
	ж/ Поворачивание рукава . . . . .	20
	з/ Регулировка двухсторонней пластинчатой муфты . . . . .	20
	и/ Настройка тормоза шпинделя . . . . .	21
	й/ Настройка зажимного устройства обоймы рукава . . . . .	21
	к/ Настройка гильзы и колонны . . . . .	21
	л/ Разборка пиноли со шпинделем . . . . .	22
	м/ Сменные шестерни . . . . .	23
	н/ Охлаждение . . . . .	24
XI.	Пуск станка . . . . .	24
XII.	Смазка станка . . . . .	25
	Описание к схеме смазки . . . . .	28
XIII.	Устранение неполадок электрического оборудования . . . . .	30
XIV.	Список подшипников . . . . .	32
XV.	Список запасных частей VR2 . . . . .	33
XVI.	Указания для заказывания запасных частей . . . . .	39

